

### Zestawienie czasu emisji w godzinach w poszczególnych okresach

**Zakład:**        **Załęgowski oddziaływanie skumulowane z wariantem alternatywnym**

| Symbol | Nazwa emitora           | nr okresu                  | 1     | 2     | 3   |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------|-------|-----|
|        |                         | Czas trwania okresu, godz. | 4 116 | 1 732 | 200 |
| E1     | Wentylator boczny K1    |                            | 4116  | 1732  | 200 |
| E2     | Wentylator boczny K1    |                            | 4116  | 1732  | 200 |
| E3     | Wentylator boczny K1    |                            | 4116  | 1732  | 200 |
| E4     | Wentylator boczny K1    |                            | 4116  | 1732  | 200 |
| E5     | Wentylator boczny K1    |                            | 4116  | 1732  | 200 |
| E6     | Wentylator boczny K1    |                            | 4116  | 1732  | 200 |
| E7     | Wentylator boczny K1    |                            | 4116  | 1732  | 200 |
| E8     | Wentylator boczny K1    |                            | 4116  | 1732  | 200 |
| E9     | Wentylator boczny K1    |                            | 4116  | 1732  | 200 |
| E10    | Wentylator boczny K1    |                            | 4116  | 1732  | 200 |
| E11    | Wentylator boczny K1    |                            | 4116  | 1732  | 200 |
| E12    | Wentylator boczny K1    |                            | 4116  | 1732  | 200 |
| E13    | Wentylator boczny K1    |                            | 4116  | 1732  | 200 |
| E14    | Wentylator boczny K1    |                            | 4116  | 1732  | 200 |
| E15    | Wentylator boczny K1    |                            | 4116  | 1732  | 200 |
| E16    | Wentylator boczny K1    |                            | 4116  | 1732  | 200 |
| E17    | Wentylator boczny K1    |                            | 4116  | 1732  | 200 |
| E18    | Wentylator boczny K1    |                            | 4116  | 1732  | 200 |
| E19    | Wentylator szczytowy K1 |                            | 0     | 0     | 200 |
| E20    | Wentylator szczytowy K1 |                            | 0     | 0     | 200 |
| E21    | Wentylator dachowy K2   |                            | 4116  | 1732  | 200 |
| E22    | Wentylator dachowy K2   |                            | 4116  | 1732  | 200 |
| E23    | Wentylator dachowy K2   |                            | 4116  | 1732  | 200 |
| E24    | Wentylator dachowy K2   |                            | 4116  | 1732  | 200 |
| E25    | Wentylator dachowy K2   |                            | 4116  | 1732  | 200 |
| E26    | Wentylator dachowy K2   |                            | 4116  | 1732  | 200 |
| E27    | Wentylator dachowy K2   |                            | 4116  | 1732  | 200 |
| E28    | Wentylator dachowy K2   |                            | 4116  | 1732  | 200 |
| E29    | Wentylator dachowy K2   |                            | 4116  | 1732  | 200 |
| E30    | Wentylator dachowy K2   |                            | 4116  | 1732  | 200 |
| E31    | Wentylator szczytowy K2 |                            | 0     | 0     | 200 |
| E32    | Wentylator szczytowy K2 |                            | 0     | 0     | 200 |
| E33    | Wentylator szczytowy K2 |                            | 0     | 0     | 200 |
| E34    | Wentylator szczytowy K2 |                            | 0     | 0     | 200 |
| E35    | Wentylator szczytowy K2 |                            | 0     | 0     | 200 |
| E36    | Wentylator szczytowy K2 |                            | 0     | 0     | 200 |
| E37    | Wentylator szczytowy K2 |                            | 0     | 0     | 200 |
| E38    | Wentylator szczytowy K2 |                            | 0     | 0     | 200 |
| E39    | Wentylator szczytowy K2 |                            | 0     | 0     | 200 |
| E40    | Wentylator szczytowy K2 |                            | 0     | 0     | 200 |
| E41    | Wentylator szczytowy K2 |                            | 0     | 0     | 200 |
| E42    | Wentylator szczytowy K2 |                            | 0     | 0     | 200 |
| E43    | Wentylator dachowy K3   |                            | 4116  | 1732  | 200 |

|      |                             |      |      |     |
|------|-----------------------------|------|------|-----|
| E44  | Wentylator dachowy K3       | 4116 | 1732 | 200 |
| E45  | Wentylator dachowy K3       | 4116 | 1732 | 200 |
| E46  | Wentylator dachowy K3       | 4116 | 1732 | 200 |
| E47  | Wentylator dachowy K3       | 4116 | 1732 | 200 |
| E48  | Wentylator dachowy K3       | 4116 | 1732 | 200 |
| E49  | Wentylator dachowy K3       | 4116 | 1732 | 200 |
| E50  | Wentylator dachowy K3       | 4116 | 1732 | 200 |
| E51  | Wentylator dachowy K3       | 4116 | 1732 | 200 |
| E52  | Wentylator dachowy K3       | 4116 | 1732 | 200 |
| E53  | Wentylator szczytowy K3     | 0    | 0    | 200 |
| E54  | Wentylator szczytowy K3     | 0    | 0    | 200 |
| E55  | Wentylator szczytowy K3     | 0    | 0    | 200 |
| E56  | Wentylator szczytowy K3     | 0    | 0    | 200 |
| E57  | Wentylator szczytowy K3     | 0    | 0    | 200 |
| E58  | Wentylator szczytowy K3     | 0    | 0    | 200 |
| E59  | Wentylator szczytowy K3     | 0    | 0    | 200 |
| E60  | Wentylator szczytowy K3     | 0    | 0    | 200 |
| E61  | Wentylator szczytowy K3     | 0    | 0    | 200 |
| E62  | Wentylator szczytowy K3     | 0    | 0    | 200 |
| E63  | Wentylator szczytowy K3     | 0    | 0    | 200 |
| E64  | Wentylator szczytowy K3     | 0    | 0    | 200 |
| E65  | Wentylator szczytowy K2     | 0    | 0    | 200 |
| E66  | Wentylator szczytowy K2     | 0    | 0    | 200 |
| E67  | Wentylator szczytowy K3     | 0    | 0    | 200 |
| E68  | Wentylator szczytowy K3     | 0    | 0    | 200 |
| E69  | Nagrzewnica 100 kW          | 4116 | 0    | 0   |
| E70  | Nagrzewnica 100 kW          | 4116 | 0    | 0   |
| E71  | Nagrzewnica 100 kW          | 4116 | 0    | 0   |
| E72  | Nagrzewnica 100 kW          | 4116 | 0    | 0   |
| E73  | Nagrzewnica 100 kW          | 4116 | 0    | 0   |
| E74  | Nagrzewnica 100 kW          | 4116 | 0    | 0   |
| E75  | Nagrzewnica 100 kW          | 4116 | 0    | 0   |
| E76  | Nagrzewnica 100 kW          | 4116 | 0    | 0   |
| E77  | Nagrzewnica 100 kW          | 4116 | 0    | 0   |
| E78  | Nagrzewnica 100 kW          | 4116 | 0    | 0   |
| E79  | Nagrzewnica 100 kW          | 4116 | 0    | 0   |
| E80  | Nagrzewnica 100 kW          | 4116 | 0    | 0   |
| E81  | Nagrzewnica 100 kW          | 4116 | 0    | 0   |
| E82  | Nagrzewnica 100 kW          | 4116 | 0    | 0   |
| AGR  | Agregat prądotwórczy 200 kW | 6    | 0    | 0   |
| E1s  | Wentylator boczny K1s       | 4116 | 1732 | 200 |
| E2s  | Wentylator boczny K1s       | 4116 | 1732 | 200 |
| E3s  | Wentylator boczny K1s       | 4116 | 1732 | 200 |
| E4s  | Wentylator boczny K1s       | 4116 | 1732 | 200 |
| E5s  | Wentylator boczny K1s       | 4116 | 1732 | 200 |
| E6s  | Wentylator boczny K1s       | 4116 | 1732 | 200 |
| E7s  | Wentylator boczny K1s       | 4116 | 1732 | 200 |
| E8s  | Wentylator boczny K1s       | 4116 | 1732 | 200 |
| E9s  | Wentylator boczny K1s       | 4116 | 1732 | 200 |
| E10s | Wentylator boczny K1s       | 4116 | 1732 | 200 |
| E11s | Wentylator boczny K1s       | 4116 | 1732 | 200 |
| E12s | Wentylator boczny K1s       | 4116 | 1732 | 200 |

|      |                          |      |      |     |
|------|--------------------------|------|------|-----|
| E13s | Wentylator boczny K1s    | 4116 | 1732 | 200 |
| E14s | Wentylator boczny K1s    | 4116 | 1732 | 200 |
| E15s | Wentylator szczytowy K1s | 0    | 0    | 200 |
| E16s | Wentylator szczytowy K1s | 0    | 0    | 200 |
| E17s | Nagrzewnica 100 kW       | 4116 | 0    | 0   |
| E18s | Nagrzewnica 100 kW       | 4116 | 0    | 0   |