



Schemat przebiegu krzywej depresji na etapie napełniania i eksploatacji zbiornika w zależności od stanu wody w rzece


a) napełnianie zbiornika w okresie niskich stanów wody w rzece



a) napełnianie zbiornika w okresie wysokich stanów wody w rzece



a) na etapie eksploatacji w okresie niskich stanów wody w rzece



b) na etapie eksploatacji w okresie wysokich stanów wody w rzece

