


UWAGA

1. Płozy montować na początku i na końcu długości rury osłonowej podwójnie (0,15 m od końcówek) oraz pojedynczo co 0,5 m
2. Końce rury osłonowej zakończyć manszetą z EPDM z opaską zaciśkową ze stałi nierdzewnej
3. Rury osłonowe dłuższe niż 12 m łączyć za pomocą muft elektrooporowych.
4. Rury osłonowe muszą wychodzić poza pas drogowy na odległość co najmniej 1 m.

 Instech Zakład Techniki Sanitarnej						
Projekt	ROZBUDOWA SIŁKI WODOCIĄGOWEJ					
Adres obiektu	UL. KOSZYSTA, 12E 53, 54 (10. 000) KOSZYSTA, 100 KOSZYSTA					
Opis	ROZBUDOWA SIŁKI WODOCIĄGOWEJ Z WYKONANIEM WYKONANIA WYKONANIA WYKONANIA					
Stwierdzenie	SAUTARNA					
Stwierdzenie	Instalacja	Stwierdzenie	Stwierdzenie	Stwierdzenie		
Projektant	mgr inż. ZAWIEŻ BODROWSKI	MAZURSKI/RODOWI	5			
Projektant	mgr inż. ZAWIEŻ BODROWSKI	MAZURSKI/RODOWI				
Projektant	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE					
Projektant	Data: 07.2019 r.					
Projektant	Strona: 22					