


[illegible]

Uwagi:

- 1) Przed przystąpieniem do budowy należy istniejące uzbrojenie podziemne zlokalizować poprzez ręczne wykopy kontrolne.
- 2) Przejścia kanalizacji pod drogą powiatową (ul. Wojską) należy wykonać metodą bezwypukową za pomocą przewiertu/przedłuku sterowanego.