



Uwagi:

- 1) Przed przystąpieniem do budowy należy istniejące sztrzenie podziemne zlokalizować poprzezacyjne wykopy kontrolne.
- 2) Przejścia kanalizacji pod drogą powiatową (ul. Węjską) należy wykonać metodą bezwypiskową za pomocą przenośnego sprężarki słonowego.