


# PROFIL PODŁUŻNY PRZYKANALIKÓW DO WPUSTÓW ULICZNYCH W9-W18



## Podziątka 1:100/500

## Układanie rur w wykopi



- przyknałki łączyc z kanałem głównym w studzienkach skłapieniam
- przy właczeniu przykanałka na wysokości > 40 cm nad dnem montować dodatkowo kaskadę zewnętrzną,

Włączenie "in situ" za pomocą odgałęzienia siodłowego z przegubem np D250/160

[illegible]