




SCHEMAT ZBROJENIA ŚCIAN



BETON: B25
STAL: AIIIIN



SIATKI ZBROJENIOWE TYPOWE



LOKALIZACJA NA ŚCIANNIE – PO STRONIE PRZECIWNIAJĄCEJ




ZBROJENIE ŚCIAN SZYBU

ZBROJENIE TYP 1

DOZBROJENIE OTWORŲ






ZBROJENIE TYP 2



FRAGMENT WSPORNIKOWY

1. WYMIARY PODANO W [cm].
2. ZASTOSOWANO HAKI GWINTOWANE PŁASKIE FIRMY PFEIFER TYP Rd24 ORAZ PĘTLE MONTAŻOWE DO TYCH HAKÓW.
3. ROZPAIRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM DŻWIGU FIRMY OTIS. ORAZ Z RYSUNKIEM BK-03.2.
4. PRĘTY NR 4 – UMIEŚCIĆ W NAROŻNIKACH W ROSTAWIE 10cm (ROZSTAW PRĘTÓW SIATKI).
5. PREY NR 5 WKLEIĆ W ŚCIANĘ MUROWANĄ NA ŻYWCĘ HILTI HIT HY-50. W CELU POŁĄCZENIA Z KĄSTRUKCJĄ SZYBU.
6. TYP ZBRUJENIA 2A – BEZ SIATEK SZ-5*, ORAZ BOCZNYCH WSPORNIKÓW.

UWAGI:

[illegible]