




PŁYTA FUNDAMENTOWA SZYBU

SIATKA DOLNA S-1



SIATKA GÓRNA S-2




6 36 A-IIIIN #8 L=115  
STARTERY DO ZBRÓJENIA SZYBU



5 65 A-IIIIN #8 L=71

PRĘT NR 5 – 4szt/m<sup>2</sup>  
ORAZ PO OBWODZIE PŁYTY CO 20cm

7 38 A-IIIIN #12 L=125  
STARTERY DO ZBRÓJENIA SZYBU



BETON: B25 W6  
STAL: AIIIIN

UWAGI:

- WYMIARY PODANO W [cm].
- POD PŁYTĄ WYKONAĆ WARSTWĘ BETONU PODKŁADOWEGO B15 O GRUBOŚCI ~10cm.
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM DŹWIGU FIRMY OTS.

REWIZJA		OPIS ZMIANY		WPROWADZIC		DATA			