

Objętości robót ziemnych (bilans ogólny)

Znak * oznacza, że grunt nie nadaje się do zużycia na miejscu.


Pikietaż		Pole przekroju		Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma od początku	
		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy
km	m	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
0	3,16	1,85	0,03	22,62	0,62	0,62	22,00		0,00	0,00
0	14,58	2,11	0,08	45,35	1,85	1,85	43,50		22,00	
0	36,33	2,06	0,09	43,40	1,59	1,59	41,81		65,50	
0	58,11	1,93	0,05	41,39	1,06	1,06	40,33		107,31	
0	79,79	1,89	0,04	46,11	1,39	1,39	44,73		147,64	
0	102,87	2,11	0,08	42,19	7,26	7,26	34,93		192,36	
0	126,06	1,53	0,55	34,55	14,48	14,48	20,08		227,29	
0	149,12	1,46	0,71	37,41	9,69	9,69	27,72		247,37	
0	172,00	1,81	0,14	41,80	1,68	1,68	40,12		275,08	
0	193,30	2,12	0,02	13,43	1,42	1,42	12,01		315,20	
0	203,12	0,62	0,27	8,02	0,98	0,98	7,04		327,21	
0	209,19	2,03	0,05						334,26	
Sumy:				376,28	42,02	42,02	334,26	0,00		

Sprawdzenie: $376,28 - 42,02 = 334,26 = 334,26 - 0,00$
 $376,28 - 334,26 = 42,02 = 42,02 - 0,00$

Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Objętości międzyprzekrojowe wykopów i nasypów:



Sumy objętości wykopów i nasypów od przekroju początkowego : (bilans = 334,26)

