

Objętości robót ziemnych (bilans ogólny)

Znak * oznacza, że grunt nie nadaje się do zużycia na miejscu.


Pikietaż		Pole przekroju		Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma od początku	
		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy
km	m	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
0	3,79	1,96	0,06	13,87	1,15	1,15	12,72		0,00	0,00
0	12,29	1,30	0,21	22,75	5,24	5,24	17,51		12,72	
0	30,11	1,25	0,37	32,08	5,79	5,79	26,29		30,23	
0	52,38	1,63	0,14	24,59	4,69	4,69	19,91		56,52	
0	68,56	1,41	0,43	29,29	5,73	5,73	23,56		76,43	
0	89,28	1,42	0,12	29,15	3,47	3,47	25,67		99,98	
0	107,84	1,72	0,26	33,35	4,05	4,05	29,30		125,66	
0	124,26	2,34	0,24						154,96	
Sumy:				185,09	30,13	30,13	154,96	0,00		

Sprawdzenie: $185,09 - 30,13 = 154,96 = 154,96 - 0,00$
 $185,09 - 154,96 = 30,13 = 30,13 - 0,00$

Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Objętości międzyprzekrojowe wykopów i nasypów:



Sumy objętości wykopów i nasypów od przekroju początkowego : (bilans = 154,96)

