



1. Przed przystąpieniem do prac włączniowych sprawdzić istniejącą rzędną włączenia dla przyłącza urociągu wody.
2. Dla stabilizacji wodociągu należy na odgąszeniu trasy i przy zasuwach wykonać bloki oporowe. Bloki oporowe prefabrykowane i wykonywane na budowie muszą odpowiadać wymogom zawartym w BN-81/9192-04.

Uwzględniono uzbrojenie podziemne wykazane na mapie sytuacyjno-wysokościowej. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak informacji w instytucjach branżowych.

[illegible][illegible]