


	STYCZNIK GŁ. SILNIKA WYWIEWU	WŁĄCZ. WYWIEW	NAGRZEWNICA R1 START	STYCZNIK GŁ. NAGRZEWNICY R1 SAMOPOTRZYM.	ZABEZP. GŁÓWNE NAGRZEWNICY R1	STYCZNIK GŁ. NAGRZEWNICY R1	STYCZNIK GŁ. NAGRZEWNICY R1/NW-1	WŁĄCZONA NAGRZEWNICA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



SCHEMAT IDEOWY. TABLICA TB-SG2.
STEROWANIE WENTYLACJĄ.
RYS NR E-17 ark nr 13z18