



Uwagi:

- 1) Pręty odgięte (oraz typu U) zestawiono w zbiorczej tabeli zestawienia stali
- 2) Wokół kominów i otworów należy zastosować pręty ukośne (góra i dółem).

3) Pozostałe uwagi do rysunku znajdują się na rysunku K-3-1 "P1 - Strop nad zapleczem sali gimnastycznej - Rozmieszczenie prętów typu U".
