

# SPOSÓB PODŁĄCZENIA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

## STEROWANIE

Tabela SZR







Tabela SZR



## Agregat



 <b>Przedsiębiorstwo Techniczne Usługowe</b> ul. Zemborzycka 53 PROELBUD Zygmunt Szymczyk ul. Dziewanny 21/24, 20-539 Lublin tel/fax (081) 4418261				ul. Zemborzycka 53 20-445 Lublin tel/fax (081) 4418261			
INWESTOR: Komenda Powiatowa Powiatowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie				Bronzo Elektryczna			
OBJEKT: Komenda Powiatowa Powiatowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie ul. Poniatowskiego 10 22-300 Krasnystaw				Miejscowość: Krasnystaw Gmina: Krasnystaw			
TYTUŁ RYS: Schemat zasadniczy podłączenia SZR i agregatu				Data: 03.2010			
Funkcja:	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Podpis	Skala rys.: %			
Dpracował:	mgr inż. Marcin Toporowski			Nr rysunku:			
Projektant:	mgr inż. Zygmunt Szymczyk	LUB/0022/PVDE/05		3			