



Widok drzwi




Widok po otwarciu drzwi




Strona aparatów
↘

Widok z boku



Oznaczenia urządzeń:

- ACG - Sterownik agregatu
- SAE - Przycisk awaryjnego wyłączenia
- UCB - Automatykne ładowanie baterii
- FUSES - zabezpieczenia
- K.. - Przekazniki pomocnicze
- TA - Przekładnik prądowy
- KLR - Stycznik główny
- KLK - Stycznik generatora
- X1 - Lista zaciskowa zasilania
- XM - Lista zaciskowa generatora
- CM - Lista zaciskowa na generatorze

 Przedsiębiorstwo Techniczne Usługowo-Budowlane ul. Dziewanny 21/24, 20-539 Lublin tel/fax (081) 4418261					ul. Zemborzycka 53 20-445 Lublin tel/fax (081) 4418261				
INWESTOR: Komenda Powiatowa Poniatowskiej Strazy Pozarnej w Krasnymstawie					Bronzo Elektryczna				
OBJEKT: Komenda Powiatowa Poniatowskiej Strazy Pozarnej w Krasnymstawie					Miejscowość: Krasnystaw Gmina: Krasnystaw				
ul. Poniatowskiego 10 22-300 Krasnystaw					Data: 03.2010				
TYTUŁ RYS.: Schemat montazowy tablicy SZR									
Funkcja:	Imie i nazwisko		Nr upraw.		Podpis		Skala rys.: %		
Dpracownik:	mgr inż. Marusz Toporowski								
Projektant:	mgr inż. Zygmunt Szymczyk		LUB/0022/PVDE/05				Nr rysunku: 13		