



Przed rozpoczęciem robót należy dokonać zabezpieczenia sieci: odizolować terenu oraz osłonić światłowodami PVC typu AROT o odpowiedniej średnicy na warunkach uciążliwych z gęstością sieci.

Roboty ziemne w rejonie sieci należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Należy dokonać regulacji pionowej strudni oraz zaworów do projektowanego poziomu nawierzchni.

[illegible]